



INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

- Medir la abertura apropiadamente para acomodar la extensión termal y sus movimientos
- Instalar la ventana a nivel plomada y cuadrada
- Mantener continuidad de resistencia en la barrera del tiempo, en un sistema de barrera este es alcanzado con selladores de silicon aplicados en el exterior de la pared, en un sistema de drenaje de membrana, los residuos de agua tienen que salir libremente por el conducto de drenaje. Use metal traslapado (flashing overlapped) al estilo de ripia o teja, también use casquillos de goteo (drip caps) donde sea necesario para evitar atrapar agua en medio de la pared.
- No deje puentes termales (vacíos) en medio de el interior o exterior. Cuidadosamente aisle o rellene todos los vacíos en medio de la ventana y la pared
- Mantenga la integridad de la barrera de aire y vapor
- No use materiales incompatibles, como algunos metales combinados y solo aplique calafate (caulk) y sellantes (sealants) que sean compatibles con el sustrato (material de la ventana)
- Selle todos los parteluces (mullions) apropiadamente con sellante de silicon